



WINTACT RC

COMPACTÉ ET DÉSINFECTION EN CONTINU

La deuxième génération de la machine pionnière en 2010 de la **désinfection en continu** en France se fait compacte. Dotée d'une capacité de désinfection accrue, elle bénéficie également d'un coût d'entretien annuel significativement réduit.

Cette machine à disposer **sur un meuble de service** est destinée à tous les **environnements sensibles (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.)**.

La **WINTACT RC doit être connectée à une évacuation eaux usées**. Elle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration. Son entretien **annuel est obligatoire**.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

► **WIN RC 80 : 1 sortie Eau Fraîche**

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Puissante capacité de désinfection assurée par **irradiation UVc en sortie de la machine**. Un entretien annuel est suffisant et obligatoire. Sécurité intégrée.
- Confortable capacité de rafraîchissement assurée par un **banc de glace**, idéal pour faire face aux pics de consommation et pour son **silence d'utilisation**.
- **Carrosserie tout Inox 304 L brossé** avec 4 pieds-vérins réglables pour en assurer la stabilité.
- Bec de sortie de type **aérateur** pour un entretien aisé par l'utilisateur, protégé par une cornière translucide de protection.
- Commande par **boutons 3 positions** Arrêt - Service Continu (déconnectable) - Service Discontinu.
- **Cuvette plateau Inox 304 L avec grille amovible** pour le remplissage des carafes.
- Nous recommandons son équipement avec un système de **filtration** pour une meilleure **qualité gustative** de l'eau servie.
- Machine **fabriquée en France**.





WINTACT RC

Type	Caractéristiques	Poids*
WIN RC 80	1 sortie Eau Fraîche	44,2 kg

* Hors options et accessoires

H1	Hauteur totale	730 mm
L	Largeur	508 mm
P	Profondeur	495 mm
H2	Hauteur bec de service	358 mm
H3	Hauteur zone de service carafes	130 mm
H4	Hauteur bouton de commande	620 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Puissant système de **désinfection** en continu (jusqu'à 8 L/mn) par **irradiation UVc** (la longueur d'onde bactéricide 0.254 μ m) des volumes servis. Un mode veille géré électroniquement prévient toute rétro-contamination de la tête de désinfection à l'arrêt et gère les **purges automatiques**. Une sécurité de fonctionnement prévient toute utilisation en cas de défaut. Aucune pression minimale de service n'est requise pour son fonctionnement.
- Système de rafraîchissement à **banc de glace** (livré pré-rempli), piloté par l'électronique de supervision de la machine.
- L'ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance frigorifique de 215 W. **Gaz réfrigérant R134a**.
- Carrosserie **tout Inox 304 L** brossé. Cuvette Inox équipée d'une grille amovible pour disposer les carafes.
- Bec(s) de sortie de type **aérateur** pour un entretien aisé par l'utilisateur (une fréquence hebdomadaire est recommandée).
- Boutons de commandes 3 positions Arrêt - Service Continu (déconnectable à l'installation) - Service Discontinu.
- Requiert une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3x2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes (F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

OPTIONS :

- Nous recommandons fortement l'utilisation d'une des options de **filtration** disponibles pour une meilleure qualité gustative de l'eau délivrée: Cartouche Brita ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.
- Ajout d'une **deuxième sortie** Eau Fraîche.
- Commandes **temporisées** pour faciliter des remplissages fréquents et groupés.

MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel et **obligatoire** d'une durée de 45 minutes environ comprenant le changement de la lampe UVc, le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylym assure le recyclage de cette machine.



Le panneau de commande indique clairement aux utilisateurs l'état de la machine.



La marche continue de l'interrupteur 3-positions peut être déconnectée à l'installation sur demande. Cette fonction est souvent utilisée en EHPAD.

Votre distributeur EDAFIM



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : www.edafim.com